

Aluminium buitenhoek

Housewoods aluminium hoekprofielen zorgen voor een strak resultaat en beschermen het gevelhout op de hoeken. De hoekprofielen zijn van aluminium en mat zwart gepoedercoat.

Montage van het aluminium hoekprofiel

1. Schaaf het regelwerk ter plaatse waar het hoekprofiel moet komen. De diepte is afhankelijk van de dikte van gevelhout (15-35mm). Zorg dat het hoekprofiel enkele millimeters voorbij het gevelhout steekt.
2. Monteer het hoekprofiel op de hoek op het afgeschaafde deel.
3. Vul het hoekprofiel uit met uitvulplaatjes ter plaatse van het geschaafde regelwerk zodat dit vlak is met de buitenkant van het regelwerk.
4. Housewood geveldelen bij het hoekprofiel worden 45° afgeschuind.

